

6110 操作手冊



使用者操作及顯示說明

6110 發電機數位控制器

面板按鍵操作說明

| 按鍵 | 功能 |
|-----------|--|
| 選單/ 瀏覽 |  <p>按 右鍵 可依序循環瀏覽以下頁面： 狀況頁 引擎頁 發電機頁 告警頁 當前DTCs頁(引擎為電控引擎時) 事件記錄頁 液晶顯示頁 關於頁</p> |
| 自動 模式 |  <p>自動模式開關 (按下後LED會亮起)</p> |
| 手動 模式 |  <p>手動模式開關 (按下後LED會亮起)</p> |
| 啟動 |  <p>按下後, 啟動發電機運轉 (當在手動模式下)</p> |
| 停止/ 復歸 |  <p>按下後, 停止發電機運轉 (當在手動模式下) 及故障復歸鍵</p> |
| 靜音/ 試燈 |  <p>蜂鳴器靜音鍵 及面板 LED 測試</p> |
| CB ON |  <p>發電輸出主開關 投入 (當在手動模式下)</p> |
| CB OFF |  <p>發電輸出主開關 切離 (當在手動模式下)</p> |

6110 發電機數位控制器面板操作：



6110 發電機數位控制器 面板 LED 說明:

